

USER MANUAL



Hereby, MOB, declares that item MO9662 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2014/30/EU. A copy of the DOC (Declaration of Conformity) is available at: DOC@reclamond.com or MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).

RoHS 



PO: 41-XXXXX
Made in China

MO9662

EN

Power bank with wireless charger

Instructions:

1. Charging electronic digital equipment:

Please use the original cable of your electronic digital products for connection. The power bank will automatically charge up your electronic digital products once they are connected to each other. (Please make sure the power bank is charged for best performance.) Unplug the charging cable after the digital product is fully charged.

Caution: The output power of the power bank is 5V/2A, please check input specification of your product before charging with the power bank.

2. Charging power bank:

Connect the power bank with a DC USB port. Plug the micro USB cable to the power bank for recharge. The white indicator light will flash when charging in progress. The indicator lights are permanently lit when the power bank is fully charged.

3. Wireless charging:

Make sure the mobile phone is at the center of the wireless charging pad. The blue indicator lights up to indicate that the wireless charger is working.

Product specifications:

Input:	DC 5V/2A
Output:	DC 5V/2A
Wireless output	DC 5V/1A
Capacity:	6000mAh
Charging efficiency:	75%

Attention:

- Please keep the charger away from water or other liquids. If you need to clean the charger, please make sure it is not connected to a power supply. Safe working temperature 0-45°C.

- When connecting the power bank to the device, please use cables/connectors provided from the authorized maker. The use of cables or connectors from unauthorized maker may cause severe or fatal injuries and property losses, and damage to the product and the device.
- If the product does not start charging when it connects to the device, please try to disconnect all cable and try again.
- Battery may explode if disposed of in a fire
- Dry location use only
- Shock hazard – Do not open
- A battery should NOT be exposed to water
- Exhausted batteries should be immediately removed from equipment and disposed of only via approved outlets
- Please remove the power source once fully charged
- Please keep out of reach of children. Do not use leave product unattended whilst in use
- Charge time varies by device

Precaution!

Metal objects placed on top of charging devices might result malfunction of the item and damage the charging device on top of it. Do not operate the item on top of any metal table or surface.

DE

Powerbank mit kabellosem Ladegerät

Anleitung:

1. Aufladen von elektronischen digitalen Geräten:

Bitte verwenden Sie für den Anschluss das Original-Kabel Ihrer elektronischen Digitalprodukte. Die Powerbank lädt Ihre elektronischen digitalen Produkte automatisch auf, sobald sie miteinander verbunden sind. (Bitte stellen Sie sicher, dass die Powerbank für das beste Ergebnis vollständig aufgeladen ist.) Nehmen Sie das Ladekabel ab, wenn Ihr elektronisches Produkt vollständig aufgeladen ist.

Vorsicht: Die Ausgangsleistung der Powerbank beträgt 5V/2A, bitte überprüfen Sie die Eingangsspezifikation Ihres Produktes,

bevor Sie es mit der Powerbank aufladen.

2. Aufladen der Powerbank:

Verbinden Sie die Powerbank mit einem DC-USB-Anschluss. Schließen Sie das Mikro-USB-Kabel zum Aufladen an die Powerbank an. Die weiße Kontrollleuchte blinkt während des laufenden Ladevorgangs. Die Kontrollleuchten leuchten dauerhaft, wenn die Powerbank vollständig aufgeladen ist.

3. Kabelloses Laden:

Vergewissern Sie sich, dass sich das Smartphone in der Mitte des kabellosen Ladegeräts befindet. Die blaue Anzeige leuchtet auf, wenn das kabellose Ladegerät in Betrieb ist.

Technische Daten:

Eingangsleistung:	GLEICHSTROM 5V/2A
Ausgangsleistung:	GLEICHSTROM 5V/2A
Kabelloser Ausgang:	DC 5V/1A
Kapazität:	6000mAh
Ladeeffizienz:	75%.

Achtung:

- Bitte halten Sie das Ladegerät von Wasser oder anderen Flüssigkeiten fern. Wenn Sie das Ladegerät reinigen möchten, stellen Sie bitte sicher, dass es nicht an ein Stromnetz angeschlossen ist. Sichere Betriebstemperatur 0-45°C.
- Verwenden Sie beim Anschluss der Powerbank an das Gerät bitte die vom autorisierten Hersteller gelieferten Kabel/Stecker. Die Verwendung von Kabeln oder Steckern von nicht autorisierten Herstellern kann zu schweren oder tödlichen Verletzungen und Sachschäden sowie zu Schäden am Produkt und am Gerät führen.
- Sollte das Produkt nicht laden, wenn es an die Stromquelle angeschlossen ist, trennen Sie bitte alle Kabel und versuchen Sie es erneut.
- Die Batterie kann explodieren, wenn sie in einem Feuer entsorgt wird.
- Nur an trockenen Orten verwenden

- Schockgefahr - Nicht öffnen
- Die Batterie sollte NICHT mit Wasser in Berührung kommen.
- Entleerte Batterien sollten sofort aus dem Gerät entfernt und nur über zugelassene Entsorgungsstellen entsorgt werden.
- Bitte entfernen Sie die Ladekabel, sobald das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- Bitte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Verwenden Sie das Produkt nicht unbeaufsichtigt, während es in Gebrauch ist.
- Die Ladezeit variiert je nach Gerät.

Vorsicht!

Metallgegenstände, die sich auf den Ladegeräten befinden, können zu Fehlfunktionen des Gerätes führen und das darauf liegende Gerät beschädigen. Betreiben Sie das Gerät nicht auf einem Metallarbeitsstisch oder einer Metalloberfläche.

FR

Powerbank avec chargeur sans fil

Instructions :

1. Chargement des appareils numériques électroniques :

Veuillez utiliser le câble d'origine de vos produits numériques électroniques pour le branchement. La powerbank chargera automatiquement vos produits numériques électroniques une fois qu'ils seront connectés les uns aux autres. (Assurez-vous que la powerbank est chargée pour optimiser les performances.) Débranchez le câble de charge une fois le produit numérique complètement chargé.

Mise en garde: La puissance de sortie de la powerbank est de 5V / 2A. Veuillez vérifier les spécifications d'entrée de votre produit avant de le charger avec la powerbank.

2. Chargement de la powerbank :

Connectez la powerbank avec un port USB CC. Branchez le câble micro USB à la powerbank pour la recharger. Le voyant blanc clignotera lors du chargement. Les voyants resteront fixes lorsque la powerbank sera complètement chargée.

3. Chargement sans fil :

Assurez-vous que le téléphone portable est positionné au centre de la tablette de chargement sans fil. Le voyant bleu s'allume pour indiquer que le chargeur sans fil fonctionne.

Spécifications du produit:

Entrée :	DC 5V / 2A
Sortie :	DC 5V / 2A
Sortie sans fil :	DC 5V / 1A
Capacité :	6000mAh
Efficacité de charge:	75%

Attention:

- Tenez le chargeur à l'abri de l'eau ou d'autres liquides.
Si vous devez nettoyer le chargeur, assurez-vous qu'il n'est pas branché à une source d'alimentation.
Température de fonctionnement sécurisée 0-45°C.
- Lors de la connexion de la powerbank à l'appareil, veuillez utiliser les câbles / connecteurs fournis par le fabricant agréé.
L'utilisation de câbles ou de connecteurs provenant de fabricants non agréés peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, des pertes de biens et des dommages au produit et à l'appareil.
- Si le produit ne commence pas à se charger lorsqu'il est connecté à l'appareil, essayez de débrancher tous les câbles, puis réessayez.
- La batterie peut exploser si elle est jetée au feu
- Utilisation dans un endroit sec seulement
- Risque d'électrocution - Ne pas ouvrir
- Une batterie ne doit PAS être exposée à l'eau
- Les piles épuisées doivent être immédiatement retirées de l'équipement et jetées uniquement dans des points collecte spéciaux.
- Veuillez retirer la source d'alimentation une fois le chargement complètement terminé.
- Veuillez garder hors de la portée des enfants. Ne pas laisser le produit sans surveillance pendant son utilisation

- Le temps de charge varie selon l'appareil

Précaution !

Des objets métalliques placés sur le chargeur peuvent entraîner un dysfonctionnement du produit et l'endommager. Le produit ne doit pas être manipulé au-dessus d'une table ou d'une surface en métal.

ES

Cargador de batería inalámbrico

Instrucciones:

1. Cargar equipos electrónicos digitales:

Le rogamos que utilice el cable original de los productos electrónicos digitales para la conexión. El cargador de batería cargará automáticamente sus productos electrónicos digitales una vez que estén conectados entre sí. (Asegúrese de que el cargador de batería está cargado para obtener un rendimiento óptimo.) Desconecte el cable de carga una vez que el producto digital se haya cargado por completo.

Precaución: La potencia de salida del cargador de batería es de 5V/2A; compruebe las especificaciones de entrada de su producto antes de cargarlo con el cargador de batería.

2. Cargar el cargador de batería:

Conecte la batería portátil a un puerto USB CC. Conecte el cable micro USB al cargador de batería para recargarlo. El indicador luminoso blanco parpadeará cuando se esté cargando. Los indicadores luminosos permanecerán encendidos cuando el cargador de batería esté completamente cargado.

3. Carga inalámbrica:

Asegúrese de que el teléfono móvil está en el centro del panel de carga. La luz indicadora azul se encenderá para indicar que el cargador inalámbrico está funcionando.

Características del producto:

Entrada:	DC 5 V/2A
Salida:	DC 5 V/2A

Salida inalámbrica:	DC 5 V/1A
Capacidad:	6000 mAh
Eficiencia de carga:	75 %

Atención:

- Mantenga el cargador alejado del agua u otros líquidos. Si tiene que limpiar el cargador, asegúrese de que no esté conectado a la fuente de alimentación. La temperatura segura de funcionamiento es de 0-45 °C.
- Cuando conecte el cargador de batería al dispositivo, utilice los cables y los conectores suministrados por el fabricante autorizado. El uso de cables o conectores procedentes de un fabricante no autorizado puede provocar daños físicos graves o incluso mortales, así como daños materiales en el producto o dispositivo e incluso su pérdida.
- Si el producto no empieza a cargarse cuando se conecta al dispositivo, intente desconectar todos los cables e inténtelo de nuevo.
- La batería podría explotar si se expone al fuego
- Utilice el producto únicamente en un lugar seco
- Riesgo de descarga eléctrica - No abrir
- La batería NO debe exponerse al agua
- Las baterías gastadas deben retirarse de inmediato del equipo y desecharse únicamente en lugares autorizados
- Retire la fuente de alimentación tras completar la carga
- Manténgalo fuera del alcance de los niños. No deje el producto sin supervisar mientras esté en funcionamiento
- El tiempo de carga variará según el dispositivo

¡Atención!

Colocar objetos metálicos encima de los dispositivos de carga puede provocar el mal funcionamiento del producto y dañar el dispositivo que se esté cargando en la parte superior. No utilice este producto sobre una placa o superficie metálica.

IT

Power bank con caricature wireless

Istruzioni:

1. Carica degli apparecchi digitali:

Utilizzare il cavo originale dei vostri prodotti digitali elettronici per la connessione. Il powerbank caricherà automaticamente i tuoi prodotti digitali elettronici una volta collegati tra loro. (assicurarsi che il power bank sia carico per garantire migliori prestazioni.) Scollegare il cavo di ricarica dopo che il prodotto digitale è completamente carico.

Attenzione: La potenza in uscita del power bank è 5V / 2A, verificare le specifiche di input del prodotto prima di caricarlo con il power bank.

2. Charging power bank:

Collegare il power bank ad una porta USB DC. Collegare il cavo micro USB alla presa di corrente per la ricarica. L'indicatore luminoso bianco lampeggerà durante la ricarica. Le spie sono accese permanentemente quando la batteria è completamente carica.

3. Wireless charging:

Assicurarsi che il telefono cellulare si trovi al centro del pad di ricarica wireless. L'indicatore blu si accende per indicare che il caricabatterie wireless funziona.

Specifiche prodotto:

Input:	DC 5V/2A
Output:	DC 5V/2A
Wireless output	DC 5V/1A
Capacità:	6000mAh
Efficienza di carica:	75%

Attenzione:

- Tenere il caricabatterie lontano da acqua o altri liquidi. Se è necessario pulire il caricabatterie, assicurarsi che non sia collegato a un alimentatore. Utilizzare ad una temperatura di lavoro sicura 0-45 °C.
- Quando si collega il power bank al dispositivo, utilizzare cavi / connettori forniti dal produttore originali. L'uso di cavi o connettori provenienti da fabbricanti non autorizzati può

causare lesioni gravi o mortali e perdite di proprietà e danni al prodotto e al dispositivo.

- Se il prodotto non inizia a caricarsi quando si collega al dispositivo, provare a scollegare tutti i cavi e riprovare.
- La batteria potrebbe esplodere se gettata nel fuoco
- Utilizzare in luogo asciutto
- Pericolo di scosse elettriche - Non aprire
- NON deve essere esposto all'acqua
- Le batterie esaurite devono essere immediatamente rimosse dall'apparecchiatura e smaltite solo tramite canali approvati
- Rimuovere la fonte di alimentazione una volta completamente carica
- Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non utilizzare lasciare il prodotto incustodito mentre è in uso
- Il tempo di ricarica varia in base al dispositivo

Avvertenze!

Gli oggetti metallici posti sopra i dispositivi di ricarica potrebbero causare il malfunzionamento dell'elemento e danneggiare il dispositivo sopra di esso. Non utilizzare l'oggetto sopra tavolo o superficie metallica.

NL

Powerbank met draadloze oplader

Instructies:

1. Opladen van elektronische digitale apparatuur:

Gebruik alstublieft de originele kabel van uw elektronische digitale producten om verbinding te maken. De powerbank laadt automatisch uw elektronische digitale producten op zodra ze met elkaar zijn verbonden. (zorg ervoor dat de powerbank is opgeladen voor de beste prestaties.)

Let op: het uitgangsvermogen van de powerbank is 5V/2^o, controleer de ingangsspecificaties van het product voordat u het oplaadt met de powerbank.

2. Opladen powerbank.

Verbind de powerbank met een DC USB-poort. Sluit de micro-

USB-kabel aan op de powerbank om hem op te laden. Het witte indicatielampje knippert tijdens het laden. De indicatorlampjes branden permanent wanneer de powerbank volledig is opgeladen.

3. Draadloos opladen:

Zorg dat de mobiele telefoon in het midden van het draadloze oplaadstation staat. De blauwe indicator licht op om aan te geven dat de draadloze oplader werkt.

Product specificaties:

Ingang:	DC 5V / 2A
Uitgang:	DC 5V / 2A
Draadloze uitgang:	DC 5V / 1A
Capaciteit:	6000mAh
Oplaad efficiëntie:	75%

Aandacht:

- Houd de oplader uit de buurt van water of andere vloeistoffen. Als u de oplader moet reinigen, zorg er dan voor dat deze niet op een voeding is aangesloten. Veilige werkt temperatuur 0-45 °C.
- Gebruik bij het aansluiten van de powerbank op het apparaat kabels/ connectoren die zijn geleverd door de geautoriseerde fabrikant. Het gebruik van kabels of connectoren van een niet-geautoriseerde fabrikant kan ernstig of zelfs dodelijk letsel, verlies van eigendommen en schade aan het product en het apparaat veroorzaken.
- Als het product niet begint op te laden wanneer het op het apparaat wordt aangesloten, probeer dan alle kabels los te koppelen en probeer het opnieuw..
- De batterij kan exploderen als ze in een vuur wordt gegooid.
- Alleen voor droge locaties.
- Gevaar voor schokken - NIET OPENEN.
- Een batterij mag NIET worden blootgesteld aan water.
- Lege batterijen moeten onmiddellijk uit de apparatuur worden verwijderd en alleen worden weggegooid via goedgekeurde verkooppunten.
- Verwijder de stroombron als deze volledig is opgeladen.

- Houd het product buiten gebruik van kinderen. Gebruik het product niet zonder toezicht.
- De oplaadtijd varieert per apparaat.

Voorzorgsmaatregel!

Metalen objecten die bovenop oplaadapparaten worden geplaatst, kunnen leiden tot defecten aan het apparaat en het oplaadapparaat er bovenop beschadigen. Bedien het item niet op een metalen tafel of oppervlak.

PL

Power bank z bezprzewodową ładowarką

Instrukcje:

1. Ładowanie elektronicznego sprzętu cyfrowego:

Do połączenia użyj oryginalnego kabla elektronicznych produktów cyfrowych. Power bank automatycznie ładuje elektroniczne produkty cyfrowe po ich połączeniu. (Upewnij się, że power bank jest naładowany, aby uzyskać najlepszą wydajność.) Odłącz kabel ładowania po pełnym naładowaniu produktu cyfrowego.

Uwaga: Moc wyjściowa banku mocy wynosi 5 V / 2 A, sprawdź specyfikację wejściową produktu przed ładowaniem z power banku.

2. Bank zasilania ładowania:

Podłącz power bank do portu USB DC. Podłącz kabel micro USB do power bank w celu naładowania. Białe światło wskaźnika będzie migać podczas trwającego ładowania. Lampki kontrolne świecą się na stałe, gdy power bank jest w pełni naładowany.

3. Ładowanie bezprzewodowe:

Upewnij się, że telefon komórkowy znajduje się w centrum ładowarki bezprzewodowej. Niebieski wskaźnik zapala się, wskazując, że ładowarka bezprzewodowa działa.

Specyfikacja produktu:

Wejście: DC 5V / 2A

Wyjście: DC 5V / 2A

Wyjście bezprzewodowe: DC 5V / 1A

Pojemność: 6000 mAh
Efektywność ładowania: 75%

Uwaga:

- Prosimy trzymać ładowarkę z dala od wody lub innych płynów. Jeśli chcesz wyczyścić ładowarkę, upewnij się, że nie jest ona podłączona do źródła zasilania.
Bezpieczna temperatura pracy 0-45 °C.
- Podłączając power bank do urządzenia, użyj kabli / złączy dostarczonych przez autoryzowanego producenta. Użycie kabli lub złączy od nieautoryzowanego producenta może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia i straty mienia oraz uszkodzenie produktu i urządzenia.
- Jeśli produkt nie rozpocznie ładowania po podłączeniu do urządzenia, spróbuj odłączyć cały kabel i spróbuj ponownie.
- Bateria może wybuchnąć, jeśli zostanie wyrzucona do ognia
- Do użytku tylko w suchym miejscu
- Zagrożenie porażeniem prądem - nie otwierać
- Baterii NIE wolno wystawiać na działanie wody
- Wyczerpane baterie należy natychmiast wyjąć ze sprzętu i wyrzucić tylko za pośrednictwem zatwierdzonych punktów sprzedaży
- Wyjmij źródło zasilania po pełnym naładowaniu
- Proszę trzymać z dala od dzieci. Nie używać produktu pozostawionego bez nadzoru podczas użytkowania
- Czas ładowania zależy od urządzenia

Ostrożność!

Metalowe przedmioty umieszczone na urządzeniach ładujących mogą spowodować nieprawidłowe działanie elementu i uszkodzić urządzenie ładujące znajdujące się na nim. Nie należy obsługiwać urządzenia na żadnym metalowym stole lub powierzchni.